



뽀로롯 미니

뽀로롯 미니는 대화, 놀이, 학습, 일정 관리 기능이 있는 국내 최초의 인공지능 캐릭터 로봇으로 어린아이들에게 최고의 친구가 되어줄 것입니다.




제품명	PororoT mini (뽀로롯 미니)
로봇 사이즈	101(두께)*113(폭)*145mm(길이)
중량	220g
사용 전원	5V, 2A
모델명	T-800
블루투스 지원	블루투스 클래식 4.1 이상

* 뽀로롯 미니의 사양은 변경될 수 있습니다.



뽀로롯 앱 설치하기



- 지원 기기
안드로이드 4. 4 이상 (아이폰은 곧 지원 예정입니다.)
- 뽀로롯 앱을 실행하면 뽀로롯 미니 동작에 필요한 권한을 요청합니다. 권한을 허용하셔야 뽀로롯 미니가 정상 동작합니다.

제품 사용 방법

네트워크 활성화

스마트 기기의 와이파이를 연결하거나 데이터통신을 활성화해 주세요.

블루투스 활성화

뽀로롯 미니는 스마트기기와 블루투스로 통신합니다. 스마트기기의 블루투스를 켜주세요.

뽀로롯 미니와 뽀로롯 앱 연결

1. 뽀로롯 앱을 실행하면 주변의 뽀로롯 미니를 찾습니다. 발견된 뽀로롯 미니를 선택하세요.
2. 뽀로롯 앱으로 동봉된 QR코드를 스캔하세요. 뽀로롯 미니와 연결되면 '야호' 라는 연결음이 들리고 뽀로롯 미니가 가족에게 인사합니다.
3. 뽀로롯 미니에게 누구네 가족인지 알려주면 뽀로롯 미니를 사용할 수 있습니다.

• 자세한사용 설명서는 홈페이지(www.pororot.com)에서 다운로드하세요.

전원 버튼 동작

짧게 누르기	전원을 켜고 끕니다.
길게 누르기	블루투스 연결을 끊고 새로운 연결을 기다립니다.

뽀로롯 미니 상태

뽀로롯 미니 상태	이렇게 말해요	LED 불빛
처음 전원 켤 때	“아 잘됐다. 답답해서 혼났네! 안녕? 꺼내줘서 고마워. 설명서에 따라 앱을 설치해줘!”	파란색 깜빡
전원 켤 때	“노는게 제일 좋아”	파란색 깜빡
전원 끌 때	“졸려”	꺼짐
가만히 놔두면	“나 여기있어!” 같은 혼잣말을 해요.	
가만히 30분 이상 놔두면	조용히 전원이 꺼져요.	꺼짐
블루투스 연결되었을 때	“야호!”	파란색 깜빡
블루투스 연결이 끊어질 때	“아쉽다”	파란색, 빨간색 교대로 깜빡
충전이 필요할 때	“힘이 없어.”	빨간색 깜빡
충전기에 연결하면		빨간색
충전이 끝나면		파란색

안전을 위한 주의사항

안전하고 올바르게 사용하기 위한 주의 사항들이므로 꼼꼼히 읽고 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

- 제공되는 충전 케이블과 5V/2A 표준 어댑터를 사용하고, 그 외 비표준 또는 고속 충전용 어댑터는 사용하지 마세요. 과전압으로 인한 제품 손상, 감전, 화재 폭발 등의 원인이 될 수 있습니다.

- PC와 연결하여 충전하는 경우, 충전이 느리거나 충전되지 않을 수 있습니다.

- 충전 케이블 및 제품 연결 접점이 날카롭거나 무거운 것에 닿지 않도록 하세요. 화재나 부상의 위험이 있습니다.

- 본 제품을 물 근처나 습한 곳에서 사용하지 마세요. 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

- 물이나 음료수 등 액체를 흘리거나 빠뜨리지 마세요. 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있으며 배터리 발열로 인한 화재나 감전의 위험이 있습니다.

- 물에 젖거나 빠졌을 경우에는 전원을 끈 상태로 서비스 센터로 문의하세요. (단, 이런 경우는 무상 서비스 대상에서 제외됩니다.)

- 젖은 손으로 어댑터를 콘센트에 꽂지 마세요. 감전, 누전 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 본 제품을 고온(49도 이상)에 노출되지 않도록 하세요. 여름철 자동차 내부, 직사광선, 라디에이터, 벽난로, 전기 히터, 온열기 근처 등의 장소에 두지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품에서 타는 냄새, 연기, 이상한 소리가 나면 사용을 중지하고 전원을 끈 후 서비스센터로 연락하세요.

- 어댑터 및 전원 케이블 위에 무거운 물건을 놓지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.

- 음량이 크게 설정된 상태에서 작동시키지 마세요. 청력에 손상을 입거나 놀라서 사고로 이어질 수 있습니다.

- 휘발성 용제 또는 유기용제를 사용하여 제품을 닦지 마세요. 제품 손상의 원인이 됩니다.

- 바닥에 떨어뜨리거나 단단한 곳에 부딪히면 파손될 수 있습니다.

- 사용자 임의로 제품을 개조하거나 분리, 수리하지 마세요. 임의로 분해 하여 개조, 변조 및 사제(모조) 부품을 사용하여 재조립한 경우 제조업체의 보증이 무효화되며, 서비스가 거부될 수 있습니다.

- 임의로 제작한 앱이나 불법 앱을 사용하지 마세요. 제품에 심각한 이상이 생길 수 있으며 이로 인한 문제는 당사에서 책임지지 않습니다.

교환, A/S, 환불 안내

- 구입 후 14일 이내에 제품의 성능, 기능상에 심각한 문제가 있을 시 구입처에서 교환을 할 수 있습니다.

- 구입 후 15일 이후의 제품에 대해서는 A/S 센터에서 제품의 증상과 상태를 확인하여 A/S 처리를 진행합니다.

- 구입 후 14일 이내에 제품을 사용하지 않았을 경우 환불해 드립니다.

- 제품 상자의 봉인이 훼손된 경우 제품을 사용한 것으로 간주하여 환불해 드릴 수 없습니다.

- 제품 상자의 봉인이 훼손되지 않았더라도 고객 부주의로 제품 상자가 훼손된 경우 환불해 드릴 수 없습니다.

- 제품의 구성품이 누락되면 환불해 드릴 수 없습니다.

- 환불에 따른 제품의 왕복 배송비는 고객이 부담합니다

제품보증서

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입일자가 확인이 되지 않는 경우에는 제조일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 가산합니다.)

- 이 보증서는 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

제품명	PororoT mini	구입가격	
모델명	T-800	구입처	
제품번호		구입일자	
이름		전화번호	
주소			
이메일			

고객의 권리

본 보증서는 소비자기법법에 의거하여 구매하신 제품의 내용물을 보증합니다. 제품 본체의 정상적인 사용 중에 하자가 발생한 경우 다음과 같이 수리하거나 교환하여 드립니다.

대상	보증기간
본체, 충전 크래들	구입일로부터 1년
포장박스, 사용 설명서, 품질 보증서, 충전 케이블 등	보증하지 않음

유상 A/S(고객의 비용 부담)에 대한 책임

보증 기간이 지났거나 보증 기간 이내라도 아래와 같은 경우는 유상 수리에 해당됩니다.

고장이 아닌 경우

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 서비스 비용이 발생하게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽고시고 이에 의거하여 서비스를 요청해 주십시오. (수리가 불가능한 경우에는 별도의 기준에 준합니다.)

소비자 과실에 의한 고장인 경우

- 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 고장이 발생한 경우
- 침수 등 제품 내에 이물질을 투입하거나 흡입하여 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인해 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우
- 제품을 고객이 임의로 분해하여 부품이 분실되거나 파손된 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상 및 변형된 경우
- 사용 설명서 상의 ‘안전을 위한 주의사항’을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인이나 고객 과실로 인하여 고장이 발생한 경우

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품을 교환하는 경우

제품 홈페이지 : www.pororot.com
고객센터 : ask@jininsa.com 02 6948 9522

진인사컴퍼니 서울특별시 성동구 독성로 1길 25
서울숲 한라에코빌리 408호(04778)